

Une personne. Une perceuse. **Huit minutes.**

Comment un club peut monter et descendre ses filets de champ de pratique lui-même, sans nacelle et sans sous-traitant.

Pour les propriétaires, directeurs généraux et surintendants de clubs de golf.

01

En bref

Si vous ne lisez qu'une page, lisez celle-là.

C'est quoi.	Des poteaux modulaires en acier galvanisé, avec des poulies et un treuil. Vos filets montent et descendent à partir du sol, avec une perceuse 18 V ordinaire.
Ce qu'on peut prouver.	Une seule personne monte ou descend une section de filet de 40 pi en à peu près 8 minutes . De la façon habituelle, la même section prend environ 45 minutes et deux employés. Ce temps-là a été chronométré sur le terrain, à Rivermead, et c'est celui qui apparaît dans notre demande de brevet.
Qui l'installe.	GDR Systems, clé en main. Vous n'avez rien à faire.
Combien de temps.	Environ un poteau de 72 pi par jour, bases comprises.
La hauteur.	Des sections de 24 pi qui s'empilent, du PTX-24 au PTX-120. Donc jusqu'à 120 pi.
L'espace entre les poteaux.	Jusqu'à 50 pi pour des poteaux de 72 pi et moins, et 40 pi pour des poteaux de 96 et 120 pi.
L'hiver.	À l'automne, ce sont vos employés qui descendent les filets, avec la même perceuse. Plus besoin de réserver un sous-traitant : ça devient une tâche que vous placez à l'horaire.
Le vent.	Filets montés, le système est conçu pour des vents jusqu'à 80 km/h.
La garantie.	15 ans, sauf les filets.
Le délai.	De 2 à 6 mois entre la commande et l'installation.
Le prix.	Il dépend de la longueur à couvrir, de la hauteur et du nombre de poteaux, pas du nombre de filets. On le calcule avec vous en un seul appel.

02

Huit minutes, chrono en main

8 min

avec GDR

45 min

de la façon habituelle, et deux employés

C'est le chiffre qui compte. Voici d'où il sort.

Une personne, une perceuse 18 V, une section de filet de 40 pi : **à peu près 8 minutes** pour la monter, et à peu près 8 minutes pour la descendre. De la façon habituelle, le même travail prend environ **45 minutes et deux employés**, en plus d'une nacelle.

Ce n'est pas un calcul fait dans un chiffrier. On l'a chronométré pendant l'installation à Rivermead, et c'est ce temps-là qu'on a déposé dans notre demande de brevet. On n'a pas de meilleur chiffre à vous donner, et on n'en cache pas de pire.

Concrètement, ça change quoi ? Monter ou descendre les filets, ça passe d'un projet à une simple tâche. Un projet, il faut le budgéter, le faire approuver, le planifier des semaines d'avance, et on le fait une ou deux fois par année. Une tâche d'à peu près huit minutes, on la fait un mardi après-midi parce que la météo a changé.

Personne ne grimpe. Tout se fait à partir du sol. Pas d'échelle, pas de nacelle, pas de formation spéciale.

03

Ce que ça vous permet

Deux situations que vous connaissez bien.

Ouvrir à votre date, pas à celle du sous-traitant. Le printemps arrive quand il arrive. Quand monter les filets demande une nacelle et une équipe réservées des semaines d'avance, vous ouvrez quand elles sont libres. Quand ça prend à peu près huit minutes par section, vous ouvrez quand le terrain est prêt.

Descendre les filets avant la tempête, pas après. Un filet qui reste monté pendant une tempête prend tout le vent. Avec un système qu'on opère du sol, descendre les filets devient une décision que vous prenez le matin même, avec les employés qui sont déjà sur place.

Le point commun entre les deux, ce n'est pas une économie. C'est que la décision vous revient. Votre saison ne dépend plus de l'horaire de quelqu'un d'autre.

Votre saison ne dépend plus de l'horaire de quelqu'un d'autre.

04

Le système

Les poteaux. En acier galvanisé, avec un fini peint. Ils arrivent en sections de 24 pi qui s'empilent et se boulonnent l'une sur l'autre. Le nom du modèle vous donne la hauteur : PTX-24, PTX-48, PTX-72, PTX-96, PTX-120.

Modèle	Sections	Hauteur	Espace max entre les poteaux
PTX-24	1 × 24 pi	24 pi	50 pi
PTX-48	2 × 24 pi	48 pi	50 pi
PTX-72	3 × 24 pi	72 pi	50 pi
PTX-96	4 × 24 pi	96 pi	40 pi
PTX-120	5 × 24 pi	120 pi	40 pi

Un détail qui en surprend plusieurs : **au-dessus de 72 pi, des poteaux plus hauts veulent dire plus de poteaux pour la même longueur de champ**, parce que l'espace maximal entre deux poteaux passe de 50 à 40 pi. C'est pour ça qu'on calcule le prix sur la longueur à couvrir, pas au poteau.

Les poulies. En acier inoxydable, au sommet de chaque poteau, avec des capuchons scellés en usine.

Le câble. En acier galvanisé.

Le treuil. Un petit treuil au pied de chaque poteau, à la hauteur de la taille, qu'on actionne avec une perceuse 18 V ordinaire. Pas d'outil spécial à acheter : si vous avez une perceuse au garage d'entretien, vous avez ce qu'il faut.

Ce que vous ne voyez pas sur la photo. Pas de moteur, pas de panneau électrique, pas de télécommande, pas d'application. Tout est mécanique. C'est pour ça que ça fonctionne à -20 degrés et que ça demande très peu d'entretien.

05

L'installation

Qui s'en occupe. GDR Systems, clé en main, de la livraison jusqu'au premier filet monté. Vous n'avez rien à faire, à part nous ouvrir la barrière.

Le délai. Comptez de 2 à 6 mois entre la commande et l'installation.

Le rythme. Sur place, l'équipe prépare environ deux bases par jour, puis monte environ deux sections de 72 pi par jour. Tout compris, comptez à peu près une journée par poteau de 72 pi : un champ de six poteaux, c'est environ six jours de travail sur place.

Ce qui arrive sur le terrain. Les poteaux en sections de 24 pi, les poulies déjà montées, les treuils, le câble et les filets. Les poteaux reposent sur des bases de béton, coulées sur place ou préfabriquées.

À la fin de l'installation. On monte et on descend chaque filet avec votre surintendant, avec votre perceuse. Le lendemain, votre équipe le fait seule.



L'installation : l'équipe lève les poteaux avec une nacelle. Après, plus besoin.

06 · 07

Le vent, les tempêtes et l'hiver

Le vent. Filets montés, le système est conçu pour des vents jusqu'à 80 km/h. Quand la météo annonce plus fort, vous descendez les filets le matin même : à peu près huit minutes par section, à partir du sol.

Pourquoi c'est important. Un filet tendu dans une tempête, c'est une voile. C'est lui qui met la charge sur les poteaux. Un filet descendu ne prend presque plus de vent. Pouvoir baisser vos filets en quelques minutes, c'est la meilleure protection que vous pouvez donner à votre installation.

L'hiver. À l'automne, vos employés descendent les filets avec la même perceuse. Pas de sous-traitant à réserver, pas de nacelle, pas de date imposée. Au printemps, ils les remontent quand le terrain est prêt.

Le froid. Il n'y a ni moteur ni électronique. Les pièces sont en acier galvanisé et en acier inoxydable, et le treuil fonctionne à -20 degrés.

07

Durée de vie, garantie et pièces

Les matériaux. Poteaux et câble en acier galvanisé, poulies en acier inoxydable avec capuchons scellés en usine. Des matériaux choisis pour passer des années dehors, au Québec, sans traitement particulier.

La garantie. 15 ans sur tout ce que GDR Systems installe, sauf les filets.

Ce qui s'use. Les filets, comme sur n'importe quel champ de pratique. Ils se remplacent sans toucher aux poteaux.

L'entretien. Un coup d'oeil au printemps, quand vous remontez les filets : câble, poulies, attaches. Rien à graisser pendant l'année, rien à brancher.

08 · 09

Rivermead Golf Course

La première installation GDR est au Rivermead Golf Course.

C'est là que les 8 minutes ont été chronométrées, sur un vrai terrain, devant les employés du club. Ce qui nous intéresse dans ce projet-là, ce n'est pas la facture, c'est le chrono.

Vous voulez parler à un club qui l'utilise? Appelez-nous au 514-309-1013 : on vous met en contact avec une référence.

09

Le prix et la suite

Le prix. Il dépend de trois choses : la longueur à couvrir, la hauteur, et le nombre de poteaux qui en découle. Pas du nombre de filets. On le calcule avec vous en un appel, avec les dimensions de votre champ.

Le délai. De 2 à 6 mois entre la commande et l'installation. Pour ouvrir au printemps, parlez-nous à l'automne ou au début de l'hiver.

La suite. Un appel de quinze minutes : vos dimensions, votre hauteur, votre date d'ouverture. On vous revient avec un prix et une date.

GDR Systems

514-309-1013 · info@gdrsystems.ca · gdrsystems.ca



Un appel de quinze minutes.

Vos dimensions, votre hauteur, votre date d'ouverture. On vous revient avec un prix et une date.

GDR Systems

514-309-1013

info@gdrsystems.ca

gdrsystems.ca